

# B36ET71SNS B36ET71SN



INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

INSTALLATION INSTRUCTIONS	3
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	25
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN	48

# Content

Before you Begin	5
General	5
Definitions	5
Important information	5
Installation options	6
Individual unit	6
Individual appliances with partition	6
At the end of the kitchen units	6
Installation location	7
Installation room	7
Installation cavity	7
Furniture/fixtures	7
Base	7
Connecting the power	8
Additional grounding procedure	8
Grounding instruction	8
Connecting the water	8
Installation dimensions	ç
Appliance dimensions	10
Required accessories and tools	11
Supplied accessories	11
Optional accessories	11
Other required accessories from specialist outlets	11
Tools	11
Other	11
Installation instructions	12
1. Checking the installation cavity	12
2. Transport of the appliance	12
3. Removing the packaging	13
4. Installation preparation	14
5. Preparing the installation cavity	14
6. Attaching an alternative anti-tip device	15
7. Preparing to connect the water	16

8.	Attaching the edge protection	16
9.	Pushing the appliance into the installation cavity	17
10.	Removing stainless steel front panel from the freezer compartment drawer	18
11.	Aligning the appliance	18
12.	Attaching the appliance to the top of the cavity	19
13.	Checking that the finger guard moves easily	19
14.	Connecting the water to the appliance	20
15.	Attaching the toe kick panel	20
16.	Attaching stainless steel front panel to the freezer compartment drawer	21
17.	Commissioning the appliance	22
18.	Attaching the individual appliance to the side of the cavity	22
19.	Fasten the finger protection	23
20.	Attaching the covers	23
21.	Mounting of air separator	24
22.	Adjusting the door opening angle (refrigerator compartment door)	24
23.	Changing the door spring	24

# Before you Begin

# Read these instructions completely and carefully.

### 

These appliances are top-heavy and must be secured to prevent the possibility of tipping forward. Anti-tip protection is required.

Keep doors closed until the appliance is completely installed and secured per installation instructions.

Due to the weight and size of this appliance, and to reduce the risk of personal injury or damage to the product - TWO PEOPLE ARE REQUIRED FOR PROPER INSTALLATION.

This appliance must be properly grounded. See the section on "Connecting the power" on page 8.

Use this appliance only for its intended purpose.

Immediately repair or replace electric service cords that become frayed or damaged.

Unplug the appliance or switch off the fuse before cleaning or making repairs.

Repairs should be made by a qualified service technician.

### **△ CAUTION**

Skill - Level - Installation of this appliance requires basic mechanical, carpentry and plumbing skills.

Proper installation is the responsibility of the installer. Product failure due to improper installation is not covered under the Appliance Warranty.

See the Owner's Manual for warranty information.

### **△ IMPORTANT**

Save these instructions for local inspector's use. Observe all governing codes and ordinances.

**Note to Installer** - Be sure to leave these instructions with the Consumer.

**Note to Consumer** - Keep these instructions with your Owner's Manual for future reference.

### General

These installation instructions are intended for use by qualified installers. All connections for water, electrical power and grounding must comply with local codes and ordinances and be made by licensed personnel when required. In the absence of a local code:

- In the U.S.A., in accordance with the National Electric Code, ANSI/NFPA70 - latest edition/State and Municipal codes and/or local codes.
- In Canada, in accordance with the Canadian Electric Code C22.1 - latest edition/Provincial and Municipal codes and/or local codes.

### **Definitions**

# ◬

### **WARNING**



**WARNING** – This indicates that death or serious injuries may occur as a result of not observing this warning.

# $\wedge$

# **CAUTION**



**CAUTION** – This indicates that minor or moderate injuries or damage may occur as a result of not observing this warning.

### **NOTE**

IMPORTANT NOTE / NOTE – This is used to draw the user's attention to something in particular.

# Important information


The importance of complying with all regulations and instructions in this installation manual cannot be emphasised enough. The installation should be carried out by a qualified fitter.

Before starting the installation, always read this installation manual in full. It contains important details which the fitter must observe. Provided this manual is read thoroughly, the installation will be simple, trouble-free and, most importantly, safe.


# Installation options

The different installation options are limited only by the design of the kitchen and the function of the finger guard.

### Individual unit



## Individual appliances with partition



- When dimensioning the partition for model 2, note the thickness of the furniture fronts to prevent damage if the doors are opened at the same time.
- Use the Extreme Combination Side-by-Side Heating kit if the gap between the appliances is less than 6" (160 mm).
  - See the section on "Optional accessories" on page 11.
- Minimum thickness of the partition <sup>5</sup>/<sub>8</sub>" (16 mm).

### At the end of the kitchen units

If one side of the appliance is visible, a side panel must be used.

The side panel must be connected firmly to the wall, the floor and overhead furniture/fixtures before the appliance is placed in the cavity.

The dimensions of the side panel are taken from the opposite cavity wall. During installation ensure that the cavity is square and the exact size.

### Installation location

# $\triangle$

### **WARNING**



Do not install the appliance:

- outdoors,
- in an environment with dripping water,
- in rooms which are at risk of frost.

Appliance is very heavy – for empty weight see the following table:

BM (Bottom Mount) 36" approx. 430 lbs / 195 kg

### Installation room

The appliance should be installed in a dry, ventilated room.

The ambient temperature should not drop below 55 °F (13 °C) or rise above 110 °F (43 °C), otherwise malfunctions may occur.

The installation location should not be exposed to direct sunlight and not placed near a heat source, such as an oven, radiator, etc. If installation next to a heat source is unavoidable, use a suitable insulating plate or observe the following minimum distances from the heat source:

- $1^{1}/_{4}$ " (30 mm) from an electric cooker,
- 12" (300 mm) from an oil or solid-fuel cooker.

# Installation cavity

It is important to observe the specified dimensions of the installation cavity for a trouble-free installation of the appliance and for the subsequent general view of the furniture front.

In particular ensure that the cavity is square.

Squareness can be checked by suitable means, e.g. spirit level, diagonal measurements, etc.

The side walls of the cavity must be flush.

The minimum thickness of side walls and the top wall must be  $^{5}/_{8}$ " (16 mm).

The minimum thickness of toe kick panel must be  $^{1}/_{2}$ " (13 mm).

A thickness of  $^{3}/_{4}$ " (19 mm) is recommended.

### Furniture/fixtures

The new appliance is screwed securely to adjacent and overhead furniture/fixtures.

For this reason it is essential that all attachable furniture/ fixtures are connected securely to the base or the wall by suitable means.

### Base



## **WARNING**



A fully-load appliance is very heavy – for the loadbearing capacity at least see the following table:

BM (Bottom Mount) 36" approx. 1200 lbs / 540 kg

To ensure that the appliance is installed securely and functions properly, the base must be flat and level.

The base must be made of a hard, rigid material.

The installation area must be the same height as the rest of the room.

On account of the heavy weight of a fully loaded appliance, a load-bearing base is required. If in doubt, contact an architect or a building expert.

### Connecting the power



## **WARNING**



#### **Electrical Shock Hazard**

- Plug into a grounded 3 prong outlet.
- Do not remove ground prong.
- Do not use an adapter.
- Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

The appliance comes with a 3-wire power supply cord, UL listed in the USA.

The appliance requires a 3-wire receptacle.

The receptacle must be installed by a licensed electrician only.

The receptacle must be fitted with a 10 A fuse or higher. Please observe in this coherence the following table:

# Appliance Maximum load at one time Bottom Freezer 36" 6 Ampere

Orient ground prong to the bottom as shown in the pictures.

For the installation position of the receptacle see "Installation dimensions", page 9.

# Additional grounding procedure

Some local regulations may require a separate ground. In such cases, the required accessory ground wire, clamp and screw must be purchased separately.

Never ground the appliance to plastic plumbing lines, gas lines or water pipes.

# **Grounding instruction**

This appliance must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for the electric current.



### **WARNING**



Improper connection of the equipment grounding conductor may result in electric shock. Have the appliance checked by a qualified electrician or service technician if you are in doubt as to whether the appliance has been properly grounded.

### Connecting the water

A cold water connection is required for operation of the automatic ice maker. The water pressure must be between 25 and 120 p.s.i. (1.72–8.25 bar). The installation must comply with local plumbing regulations.

A separate shut-off valve must be installed for the appliance water connection.

The shut-off valve for the water connection must not be behind the appliance. It is recommended to place the shut-off valve directly next to the appliance (base unit) or in another easily accessible location.


When installing the water connection, observe the permitted installation areas for the pipe. For the permitted installation areas and dimensions see "Installation dimensions", page 9.

The supply pipe can be located at the side on the right (a), at the side on the left (b) or underneath (c), page 9.

Maximum outer diameter of the water pipe (without fittings): 13/32" (10 mm).

Attach a separate shut-off valve for the water connection in a suitable, easily accessible location. Do not use a self-piercing valve!

## Installation dimensions



### Legend:

A Area for installation of the power connection


**B** Area for installation of the water connection

**D** Opening depth of niche, depending on kitchen design D = 24" (610 mm) minimum

**NOTE:** Cavity must be suare.

Side wall of the cavity must be flush

# **Appliance dimensions**



### Legend:

- a) Adjustment in levelling legs  $+1^{3}/_{8}$ " (35 mm)  $/-1^{1}/_{2}$ " (13 mm).
- b) Dimensions may vary.
- **d)** This dimension may vary depending on installation, panel thickness and kitchen hardware.
- e) Unit dimensions
- f) Wooden door panel dimensions

# Required accessories and tools

### Supplied accessories

- Installation instructions
- Operating instructions
- Installation kit

### Optional accessories

### Extreme Combination Side-by-Side Heating kit

If the gap between the appliances is less than 6" (160 mm).

# Other required accessories from specialist outlets

### Ice maker installation kit 1/4" OD copper line

For connecting appliances which require water, e.g. for an ice maker.

Maximum outer diameter of the water pipe (without fittings):  $^{13}/_{32}$ " (10 mm).

### **Tools**

- Cordless screwdriver T20
- Torx screwdriver T20
- Torx bit T20 + magnetic holder
- $^{5}/_{16}$ " (8 mm) hex nut driver
- Wood drills in different sizes
- Open end wrench <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (SW 13 mm)
- Multigrip pliers
- Adjustable wrench
- Cutter with adjustable blade
- Metal tape measure
- Square
- Spirit level length 2' (60 cm) and 4' (1,2 m)
- Marking-out level, length at least 4' (1.2 m) for individual appliances or 7' (2.0 m) for Side-by-Side installation

### Other

- Stepladder
- Dolly, hand truck
- Hammer drill for drilling holes in wall or floor
- Bits according suitable for material and in different sizes
- Wooden beam (cross section min. 3" x 4" (75 cm x 100 cm) as an alternative tilt protection, length according to the width of the installation cavity
- Wooden screws in different sizes
- Thin (max. <sup>1</sup>/<sub>16</sub>" (1.5 mm)), suitable material to protect the floor from damage (e.g. lino)
- Suitable material for covering and protecting furniture (e.g. protective sheets)
- Adhesive tape

### NOTE

Before using, check whether the removed adhesive tape leaves adhesive residue on the work surfaces! Otherwise do not use on high-quality work surfaces.

### Installation instructions

### 1. Checking the installation cavity



# **CAUTION**



To ensure a safe, trouble-free installation and an optimum overall view of the subsequent furniture front, thoroughly check that the installation cavity complies with the installation requirements.

Before starting the installation, check that the installation cavity complies with all requirements for a safe and troublefree installation.

- Check the base.
  - Follow the instructions in the section on "Installation location" on page 7.
- Check the dimensions of the cavity.
- Check that the cavity is square.
- Check location of the socket.

Also follow the instructions in the section on "Connecting the power" on page 8 and in the section on "Installation dimensions" on page 9.

- Check location of the water connection (only for appliances with ice maker).
  - Also follow the instructions in the section on "Connecting the water" on page 8.
- Check attachment of the adjacent furniture/fixtures. All furniture parts in the vicinity of the appliance must be connected securely to the wall.
- Check that adjacent furniture/fixtures do not collide (door opening angle)."

### 2. Transport of the appliance



# CAUTION



The appliance is very heavy. Be careful, otherwise people who are helping may be injured or the appliance may be damaged.

- Transport the appliance to a suitable installation location with suitable means of transportation (trolley, lifting truck or hand-driven truck).
- Secure the appliance during transportation to prevent it from overturning.

The appliance is 84" (2134 mm) tall. If the appliance cannot be transported in an upright position due to the structural conditions, the appliance can be transported horizontally.

When erecting the appliance, observe the required minimum height at the installation location according to the following table:

### Erection via appliance rear

# Erection via appliance side panel





86" / 2185 mm

Never put the appliance up via its side!

#### 3. Removing the packaging

# $\triangle$

## **WARNING**




- The appliance may tip over while it is being unpacked.
- The appliance is very heavy.
- When opening the appliance door, the appliance may tip forwards.

Be careful, otherwise people who are helping may be injured or the appliance may be damaged.

To protect the base from damage during installation:

Attach a residual piece of carpet, lino, etc. to the floor with adhesive tape in front of the intended installation location.




- Move the appliance with a hand truck securely.
- Remove transportation packaging:
  - Using adhesive tape, attach the power cord to the back of the appliance.
  - Remove transportation protection devices and lift appliance off the pallet - appliance is very heavy!
  - Remove accessories from the outside of the appliance.
  - Keep adhesive tape which was used to attach the supplied accessories to the appliance. It is used subsequently for attaching the edge protection to the cavity walls (see Section 8.).
  - Carefully open the appliance risk of tipping over and remove accessories and installation materials from inside the appliance. Close doors again!

# **CAUTION**




Do not remove transportation protection device (A) from the underside of the freezer compartment drawer.

Do not remove transportation safety devices which protect the shelves and storage compartments inside the appliance until the installation is complete. otherwise the parts may be damaged.



Check appliance for damage in transit. Do not install the appliance if it is visibly damaged. If in doubt, contact your dealer.



# 

# **CAUTION**



Care should be taken when closing the door. The folding rail attached to the door of the refrigerator compartment has to be folded if the door are closed. Risk of damage!

### 4. Installation preparation

Unpack installation materials and accessories.

To improve allocation to the work steps, the packages are identified differently.

To do this, comply with the overview sheet attached to the appliance!

# 5. Preparing the installation cavity




Assure that there are no electrical wires or plumbing in the area which the screws could penetrate.

Risk of injury and damage!

### **NOTE**

- 2 anti-tip-brackets are required for each appliance.
- The distance between the anti-tip-brackets is adequately the width of the appliance.
- In some installations the sub-flooring or finished floor may necessitate angling the wood screws used to fasten the anti-tip-brackets to the back wall.
- The supplied set contains fastening screws for various applications. Select the fastening screws according to the local conditions.
- If the supplied fastening screws do not permit secure attachment of the anti-tip brackets and therefore the appliance, another method must be used to attach the anti-tip brackets securely.
- Specify the attachment points of the anti-tip-brackets. Specify the detailed dimensions according to the section on "Installation dimensions" starting on page 9.




If the installation cavity is deeper than the appliance, place a solid wooden beam behind the anti-tip-brackets and attach securely to the base or the wall.

The length of the wooden beam is equal to the width of the installation cavity!

If possible, always screw the wooden beam to existing studs on the rear panel of the cavity.

### Wood floor application

Use the wooden screws provided, see overview diagram "Use the screws in the screws set".



Drill pilot holes:

 $^{1}/_{8}$ " (3 mm) for the (5 x 60 mm) wooden screws  $^{5}/_{64}$ " (2 mm) for the (4 x 15 mm) wooden screws

Being certain the screws penetrate through the flooring and into the wall plate a minimum of  $^{3}/_{4}$ " (19 mm).

Attach the anti-tip-bracket completely. Be sure screws hold tight.

### Concrete floor applications

# $\triangle$ CAUTION $\triangle$

Always wear safety glasses and other necessary protective devices or apparel when installing or working with anchors – risk of injury!


Not recommended for use in light-weight masonry material such as block or brick.

Not recommended for use in new concrete which has not had time to cure.


Do not use core drills to drill holes for this anchor.

Use concrete anchor M8 and M8 screw. Additional use the wooden screws provided, see overview diagram "Use the screws in the screws set".

- Drill a <sup>13</sup>/<sub>32</sub>"(10 mm) diameter hole any depth exceeding the minimum embedment. Use the provided drill.
- Clean hole or continue drilling additional depth.



- Manually insert the screw into the wall plug until the screw begins to resist.
- Knock the wall plug and screw into the hole until the screw head is approx. <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (13 mm) from the anti-tip bracket.



# 6. Attaching an alternative anti-tip device

# **IMPORTANT NOTE**

If the anti-tip brackets cannot be attached securely, an alternative anti-tip device can be attached. However, ensure that there is no play between the appliance and the anti-tip device.


If possible, always screw the wooden beam to existing studs on the rear panel of the cavity.

Saw the wooden beam (cross section min. 3" x 4") to the required length.

Length is equal to the width of the installation cavity!

### **NOTE**

- If the installation cavity is deeper than the appliance, select a beam which has a larger cross section or attach 2 beams.
- The beam must cover the appliance by at least 2" (50.8 mm).



Mark the installation height (lower edge of the beam) on the rear panel of the cavity. Select screws according to the thickness of the wooden beam: length = min. 2.5 x beam thickness, diameter #12 or #14.

## **NOTE**

Specify the number of screws according to the cavity width, thereby ensuring that the beam can be attached securely.

According to the subsurface:

 Locate wall studs near the rear panel of the cavity and mark drill holes in the beam

0

- Fasten suitable dowel into the rear wall.
- Predrill the wooden beam.
- Attach the wooden beam to the rear panel of the cavity.


### 7. Preparing to connect the water

(only for appliances which require a water connection)




Turn off the main water tap to prevent damage caused by leaking water.

- Attach the connecting pipe to the shut-off valve according to the instructions supplied by the manufacturer of the ice maker installation kit.
- Install the connecting pipe. Always observe the indicated gap dimensions to prevent damage to the connecting pipe when pushing in the appliance.




Attach the connecting pipe to the floor with adhesive tape.

## 8. Attaching the edge protection



To protect the corners of the installation cavity, attach the supplied protective brackets with adhesive tape.

# 9. Pushing the appliance into the installation cavity



# 



Caution when pushing the appliance into the installation cavity.

Do not damage the water pipe or power cord attached to the floor.

# **NOTE**

When the floor or the appliance is tilted in comparison to the installation cavity adjust height adjustable wheels before you move the appliance into the installation cavity.


- Put the mains plug into the socket.
- Prevent the power cord from becoming caught.

Tie a piece of string to the middle of the power cord and feed forwards under the appliance. When pushing in the appliance, pull the cable forwards.

or

Using adhesive tape, stick the power cord to the floor centrally behind the appliance approx. 15" (380 mm) away from the rear panel of the cavity.


 Carefully push the appliance into the cavity. Insert appliance straight! Push in the appliance until the frame is situated on the cavity walls.




Remove the edge protection.

# Removing stainless steel front panel from the freezer compartment drawer


Remove transportation protection device from the underside of the freezer compartment drawer.



- Loosen and unscrew nuts on the top of the door. However, do not turn the threaded bolts, otherwise the door will no longer be aligned.
- Do not loosen the screws on the left and right fixing brackets. Do not unscrew the screws!



- Pull the bottom of the stainless steel front panel away from the door to remove the fixing brackets from the screws. Then lift the door off the threaded bolts.
- Place fixing brackets only loosely into the plates. Ensure that you do not lose them.



Remove base panel from the appliance.

### 11. Aligning the appliance

# $\triangle$


## **CAUTION**



Never use a cordless screwdriver! Risk of damage to the appliance.

# **NOTE**

- Do not twist or jam the appliance inside the cavity!
   When unscrewing the height-adjustable feet,
   proceed gradually: Always alternate between left and right, left and right, etc..
- The adjustment of the rear feet is facilitated if the appliance is unloaded at the rear.
- If using a wooden beam as an alternative anti-tip device according to point 6 of this installation manual, rotate the appliance all the way towards the wooden beam.




Align the appliance with the furniture fronts.

The height-adjustable feet at the front and rear can all be adjusted from the front.

Front: with open-ended wrench  $\frac{1}{2}$ " (SW13)

Rear: with  $\frac{5}{16}$ " (8 mm) hex nut driver via flexible shaft.

A mark is attached to the appliance base and is used as a standard gage for height adjustment. When adjusting the height, align this mark at a height of  $1^{1}/_{4}$ " (32 mm) above the floor.




Unscrew the height-adjustable feet until the mark on the base has reached the indicated guide dimension (1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" / 32 mm).

### NOTE


It is very important to comply with this dimension for the subsequent alignment of the furniture fronts.

- Align the furniture fronts with the spirit level.
- Before attaching the appliance in the cavity, check that the finger guard functions by opening and closing the two refrigerator compartment doors several times.


# 12. Attaching the appliance to the top of the cavity



 Screw the attachment plate lugs (top) to the overhead furniture/fixtures.



- Fix the attachment plate side lugs (top) depending on the installation situation. If there is no gap or only a slight gap, it is not necessary to fix the side lugs.
- If there is a fairly large gap above the appliance, fit a wooden beam above the appliance, ensuring that the wooden beam fits the gap exactly.



Attach the cover strip to the attachment plate (top). Shorten the fitting strip to the required height!

# 13. Checking that the finger guard moves easily

It is now essential to check that the finger guard moves easily. At a later time any required corrections will be more difficult.

Push the finger guard on the hinge side into the gap between the appliance and cavity wall. It must be possible to push in and pull out the finger guard easily!

# 14. Connecting the water to the appliance


# $\triangle$ CAUTION $\triangle$

When bending the water pipe, do not kink it, otherwise there is a risk of leaks and water damage.

## **NOTE**

When connecting the water pipe to the solenoid valve of the appliance, follow the instructions supplied by the manufacturer of the ice maker installation kit enclosed with the installation manual.

- Remove the cap from the appliance connection (1.).
- Bend the water pipe according to the location of the connection on the appliance (2.).
- Push the union nut and seal onto the water pipe.
- Push the end of the water pipe into the appliance connection and screw on the union nut (3.). Tighten hand-tight.
- Using the open-ended wrench, tighten the union nut. Do not overturn!




Open the shut-off valve and main water tap. Check the connection on the shut-off valve and on the appliance for leaks.

### 15. Attaching the toe kick panel


# △ CAUTION △

The maximum height of the toe kick panel is 4" from the top of the floor. Do not cover ventilation slots in the base panel. Risk of damage to the appliance.


If required, cut the toe kick panel to the required length.




Attach base panelling to the appliance.




- Remove the protective film from the adhesive pads on the Velcro.
- Fit the toe kick panel to the base panel and press firmly into place.



- Put on the base panel (do not screw on) and measure the difference in depth **Y** between the base panel and toe kick panel of the adjacent furniture.
- Remove the base panel.
- Loosen the brackets for attaching the base panel and push in all the way.



- Pull out the brackets by the measured amount Y.
- Screw the brackets tightly.




Attach the base panel.

## **NOTE**


If required, the toe kick panel can be screwed to the base panel. There are screw holes in the base panel near the Velcro.

# 16. Attaching stainless steel front panel to the freezer compart-ment drawer



- Hang stainless steel front panel over the threaded bolts.
- Lift bottom of stainless steel front panel and push the fixing brackets down over the screws.
- When the freezer compartment door is closed, check the depth of the stainless steel front panel with respect to the adjacent furniture front panels.

If the depth alignment is correct, tighten the screws on the fixing brackets.



- Screw nuts onto the threaded bolts on top of the door. Do not tighten yet.
- Check lateral alignment of the stainless steel front panel. If the lateral alignment is correct, tighten the nuts.

### 17. Commissioning the appliance



Check that the finger guard functions. In particular check

- that the finger guard is correctly attached to the appliance and
- that the finger guard slides smoothly forwards and backwards when the refrigerator compartment doors open and close.

To guarantee the accuracy of the following working steps and thus the appearance of the overall kitchen front later on, the appliance should now be operated.

- Open the appliance door.
- Press the POWER button.

Only for appliances with a water connection:

# **NOTE**


In order to avoid the risk of damage caused by leaking water from damage possibly caused to the water pipe feeding the appliance, keep the shut-off valve closed.

# 18. Attaching the individual appli-ance to the side of the cavity


The drawers in the freezer compartment must be taken out in order to attach the appliance.

## **NOTE**


Before the door drawer can be taken out, the upper drawer must be removed.




 Using a screwdriver, turn catches on the telescopic rail by 90°.



To take out, lift the drawer slightly and take out.




- A Appliance
- B Cabinet part
- Screw the attachment plate lugs (**C**) to the adjacent furniture/fixtures.
- Screw on the brackets (**D**) for holding the cover strip.




- Insert the cover strip into the space between the appliance and the wooden panel.
- Re-insert the drawer.

To re-insert, lift the front of the drawer slightly and insert into the telescopic rails. Lower the drawer and push back.

### 19. Fasten the finger protection



Move finger protection between device and the wall of the alcove.




- Press the cover strip of the finger protection from the top to the bottom between the opening of the front of the furniture and the door of the device.
- Press the hook of the clip into the profile of the cover strip.


# **NOTE**

Test function and smoothly running by repeatedly opening and closing the door.

# 20. Attaching the covers




- Press cover strips on the handle sides of the doors into the gap between stainless steel front and appliance door.
- Press cover strips on the freezer compartment drawer into the gap between stainless steel front and drawer.



Insert the cover plate on the freezer compartment door.

# 21. Mounting of air separator

Using the air separator, air which is supplied and drawn from the appliance is fed separately, in order to avoid reduced operating capacity.




Shorten the air separator to the required length.

# 22. Adjusting the door opening angle (refrigerator compartment door)

Depending on the installation situation, it may be necessary to adjust the door opening angle. A door opening angle of 115° has been set at the factory.

To adjust the door opening angle to 90°:


Open the door to 90°.



Insert the banking pin through the boreholes which are now vertically aligned and drive in with a hammer.

# 23. Changing the door spring

To adjust the door spring:



Rotate the adjusting screw with a cross-head screwdriver.

I = maximum spring tension

**0** = no spring tension

# Table de matières

Ava	ınt de commencer	27
Gén	nérale	27
Info	rmation importante	27
Opt	tions d'installation	28
Unit	té individuelle	28
Арр	pareils individuels avec séparation	28
A l'e	extrémité des cuisines intégrées	28
Lieu	u d'installation	29
Loc	al d'installation	29
Cav	ité d'installation	29
Меι	ubles/Appareillages électriques	29
Sol		29
Rac	cordement à l'alimentation électrique	30
Prod	cédure additionnelle de mise à la terre	30
Insti	ructions de raccordement à la terre	30
Rac	ccordement de l'eau	30
Dim	nensions d'installation	31
	nensions de l'appareil	32
	essoires et outillage requis	33
	essoires fournis	33
	essoires en option	33
	res accessoires requis de fournisseurs spécialisés	33
	ils	33
	res	33
	tructions d'installation	34
1.	Vérification de la cavité d'installation	34
	Transport de l'appareil	34
3.	Enlèvement de l'emballage	35
4.	Préparation du montage	36
5.	Préparation de la cavité d'installation	36
6.	Fixation d'un dispositif anti-renversement alternatif	37
7.	Préparation du raccordement de l'eau	38
8.	Fixation du protège-bordures	38
9.	Pousser l'appareil dans la cavité d'installation	39
10.	• •	40
11.		40
	Fixation de l'appareil contre le sommet de la cavité	41

13.	Vérification de la mobilité du bandeau protège-doigts	42
14.	Raccordement de l'eau à l'appareil	42
15.	Fixation du bandeau de socle	42
16.	Montage de la façade en acier inoxydable contre le tiroir du compartiment congélateur	44
17.	Mise en service de l'appareil	44
18.	Fixation de l'appareil individuel contre les côtés de la cavité	44
19.	Fixer le bandeau protège-doigts	45
20.	Fixation des couvercles	46
21.	Montage du séparateur d'air	46
22.	Ajustage de l'angle d'ouverture de porte	47
23.	Changement du ressort de porte	47

### Avant de commencer

### Veuillez lire ces instructions entièrement et avec attention.

### **△ AVERTISSEMENT**

Le centre de gravité de cet appareil se trouve assez haut dans celui-ci. Il faut donc sécuriser l'appareil pour l'empêcher de basculer en avant. Un protection anti-renversement est nécessaire.

Maintenez les portes de l'appareil fermées jusqu'à ce qu'il ait été installé et sécurisé conformément aux instructions d'installation.

Vu le poids et la taille de l'appareil et pour réduire le risque de dommages corporels et d'endommagement du produit, IL FAUT DEUX PERSONNES POUR RÉALISER L'INSTALLATION CORRECTEMENT.

Cet appareil doit être correctement relié à la terre. Voir la section «Raccordement à l'alimentation électrique » sur le page 30.

Veuillez n'utiliser cet appareil qu'aux fins pour lesquelles il a été prévu.

Réparez ou remplacez immédiatement les cordons d'alimentation électrique qui se sont usés ou sont endommagés.

Débranchez l'appareil ou ramenez le disjoncteur en position éteinte avant de nettoyer ou d'effectuer des réparations.

Les réparations sont réservées à un technicien qualifié du service après-vente.

### **△** ATTENTION

Aptitudes – Niveau – L'installation de cet appareil oblige à détenir des connaissances de bases en mécanique, en menuiserie et en plomberie.

La responsabilité d'une installation adéquate revient à l'installateur. Une défaillance du produit due à son installation incorrecte n'est pas couverte par la garantie dont bénéficie l'appareil.

Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur pour connaître les informations sur la garantie.

### **△ REMARQUE IMPORTANT**

Veuillez conserver ces instructions pour usage par l'inspecteur local. Veuillez observer tous les règlements et ordonnances.

### Remarque à l'intention de l'installateur -

Veillez bien à laisser les présentes instructions au client.

### Remarque à l'intention du consommateur -

Veuillez conserver les présentes instructions avec votre manuel de l'utilisateur. Ils vous permettront de vous y reporter ultérieurement.

### Générale

Les présentes instructions d'installation sont destinées à être utilisées par des installateurs qualifiés. Tous les raccordements de l'eau, de l'électricité et à la terre doivent se conformer aux règlement et ordonnances locaux, ils doivent être réalisés par du personnel sous licence lorsque nécessaire. En l'absence de réglementation locale :

- Aux USA: en conformité avec le National Electric Code, ANSI/NFPA70 en son édition la plus récente, avec les règlements des États et municipaux et/ou les règlements locaux.
- Au Canada : en conformité avec le Code canadien de l'électricité C22.1 en son édition la plus récente, avec les règlements des provinces et municipaux et/ou les règlements locaux.

# △ AVERTISSEMENT △

**AVERTISSEMENT** – Cette mention précède une instruction assortie d'un danger de mort ou de blessures graves si vous ne respectez pas son contenu.

# $\triangle$ ATTENTION $\triangle$

**ATTENTION** – Cette mention précède une instruction assortie d'un risque de blessures légères ou de dégâts si vous ne respectez pas son contenu.

## **REMARQUE**

### REMARQUE / REMARQUE IMPORTANT -

Cette mention sert à attirer votre attention sur un aspect particulier.

### Information importante


L'importance de respecter tous les règlements et instructions ne saurait être plus instamment soulignée. L'installation devra être confiée à un monteur qualifié.

Avant de faire démarrer l'installation, veuillez toujours lire le manuel d'installation dans son intégralité. Il contient des détails important que le monteur doit respecter. A condition de le lire attentivement, l'installation sera simple, sans contretemps et, chose capitale, sûre.


# Options d'installation

Les options d'installation différentes sont limitées seulement par l'agencement de votre cuisine et par la fonction du bandeau protège-doigts.

### Unité individuelle



# Appareils individuels avec séparation



- Lorsque vous dimensionnez la séparation affectée à la configuration 4 ci-dessus, notez l'épaisseur de la façade des meubles pour empêcher des dégâts lors de l'ouverture simultanée des portes.
- Utilisez le kit de chauffage pour combinaison extrême côte à côte si l'espace vide entre les appareils est inférieur à 6" (160 mm).
  - Voir, à la page 33, la section consacrée aux «Accessoires en option».
- Épaisseur minimum de la séparation <sup>5</sup>/<sub>8</sub>" (16 mm).

## A l'extrémité des cuisines intégrées

Si un côté de l'appareil est visible, il faudra utiliser un panneau latéral.

Le panneau latéral doit être fermement fixé contre le mur, le sol ou un placard/le appareillages situés au-dessus avant de placer l'appareil dans la cavité.

Pour dimensionner le panneau latéral, basez-vous sur les dimensions du panneau opposé formant la cavité. Pendant l'installation, veillez à ce que la cavité reste à angles droits et qu'elle ait la taille exacte.

### Lieu d'installation

# ⚠ AVERTISSEMENT △

N'installez pas cet appareil:

- en plein air,
- dans un environnement très humide,
- dans des pièces exposées au risque de gel.

L'appareil est très lourd. Pour connaître les poids à vide, reportez-vous au tableau suivant :

Bottom Mount 36" env. 430 lbs / 195 kg

### Local d'installation

Il faudra installer l'appareil dans une pièce sèche et bien aérée.

La température ambiante ne doit pas descendre en dessous de 55 °F (13°C) ni monter au-dessus de 110 °F (43 °C), faute de quoi l'appareil risque de mal fonctionner.

L'emplacement ne doit pas être directement exposé aux rayons solaires ou proche de sources de chaleur tels qu'une chaudière, un radiateur, etc. S'il n'y a pas moyen d'éviter une installation à proximité d'une source de chaleur, utilisez un panneau isolant approprié ou respectez les distances minimum suivantes par rapport à la source de chaleur :

- 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" (30 mm) d'une cuisinière électrique,
- 12" (300 mm) d'une chaudière au fuel ou à combustible solide.

### Cavité d'installation

Pour une installation sans incident de l'appareil et pour qu'ensuite la façade du meuble soit esthétique, il est important que la cavité d'installation ait bien les dimensions spécifiées.

Assurez-vous en particulier que la cavité présente des angles droits.

Vous pouvez le vérifier avec des moyens appropriés, par exemple un niveau à bulle, des mesures en diagonale, etc.

Les parois latérales de la cavité doivent être dans l'alignement.

L'épaisseur minimum des parois latérales et de la paroi formant le sommet doit s'élever à  $^5/_8$ " (16 mm).

L'épaisseur minimum du bandeau de socle doit être de  $^{1}/_{2}$ " (13 mm).

Nous recommandons une épaisseur de <sup>3</sup>/<sub>4</sub>" (19 mm...

### Meubles/Appareillages électriques

Le nouvel appareil est vissé de manière sûre contre des meubles/appareillages adjacents ou situés au dessus de lui.

Pour cette raison, il est essentiel que tous les meubles/ appareillages soient fixés de manière sûre contre le sol ou le mur à l'aide de moyens appropriés.

### Sol

# △ AVERTISSEMENT △

Un appareil plein est très lourd. portance du sol, reportez-vous suivant :

Bottom Mount 36" env. 1200 lbs / 540 kg

Pour être sûr que l'appareil a été installé de façon sûre et qu'il fonctionne correctement, le sol doit être plat et horizontal.

Le sol doit être constitué d'un matériau dur et rigide.

La surface d'installation doit se trouver au même niveau que le reste de la pièce.

Compte tenu du poids élevé de l'appareil lorsqu'il est plein, il faut que le sol offre la portance nécessaire.

En cas de doute, contactez un architecte ou un expert en bâtiment.

# Raccordement à l'alimentation électrique



## **AVERTISSEMENT**



### Risque de choc électrique

- Branchez la fiche mâle à 3 broches de l'appareil dans une prise à 3 orifices femelles reliée à la terre.
- Ne retirez pas la broche de raccordement à la terre.
- N'utilisez pas d'adaptateur
- N'utilisez pas de prolongateur.

Le non-respect de ces instructions s'assortit d'un danger de mort, d'incendie ou de choc électrique.

L'appareil est livré avec un cordon d'alimentation électrique à trois fils et figurant dans la liste UL aux USA.

Cet appareil requiert d'être raccordé à une prise femelle à trois fils.

L'installation de cette prise est une opération exclusivement réservée à un électricien agréé.

Cette prise doit être protégée par un fusible supportant un ampérage de 10 A à 16 A. Veuillez à ce titre respecter le tableau de correspondances suivant :

Appareil	Ampérage instantané maximal
Bottom Mount 36"	6.0 ampères

Orientez la broche de terre vers le bas, comme le montrent les illustrations.

En ce qui concerne la position d'installation de la prise femelle, veuillez vous reporter à la section «Dimensions d'installation», page 31.

### Procédure additionnelle de mise à la terre

Certaines réglementations locales peuvent exiger un raccordement à part à la terre. En pareils cas, vous devrez acheter séparément les accessoires requis : le fil de terre, la bride et la vis.

Ne raccordez jamais l'appareil à des conduites en plastique, conduites de gaz ou conduites d'eau.

### Instructions de raccordement à la terre

Cet appareil devra être relié à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, le raccordement à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant au courant un chemin de moindre résistance électrique.

# $\triangle$

### **AVERTISSEMENT**



Un branchement incorrect du fil de raccordement à la terre peut occasionner un choc électrique. Si vous n'êtes pas sûr que l'appareil est correctement relié à la terre, faites-le vérifier par un électricien agréé ou un technicien du service après-vente.

### Raccordement de l'eau

Il faut un raccordement à l'eau froide pour que le distributeur automatique de glaçons puisse fonctionner. La pression de l'eau doit être comprise entre 25 et 120 p.s.i. (1,72 et 8,25 bar).

Dans le cadre du raccordement de l'eau à l'appareil, il faut installer une vanne de fermeture séparée.

Cette vanne de fermeture ne doit pas se trouver derrière l'appareil. Il est recommandé de la placer directement à côté de l'appareil (unité de base) ou en tout autre endroit facile d'accès.


Lors du raccordement de l'eau, examinez les zones d'installation admises pour la conduite. En ce qui concerne les zones d'installation permises et les dimensions, reportez-vous à la section intitulée «Dimensions d'installation», page 31.

Il est possible de placer la conduite d'alimentation sur le côté droit (a), sur le côté gauche (b) ou en dessous (c).

Diamètre externe maximum de la conduite d'eau (sans les robinetteries) : $^{13}/_{32}$ " (10 mm).

Fixez, à un endroit adapté et d'accès facile, une vanne de fermeture séparée affectée au raccordement de l'eau. N'utilisez jamais de vanne autotaraudeuse!

## **Dimensions d'installation**




### Légende:

- A représente la zone où installer le raccordement de l'électricité
- B représente la zone où installer le raccordement de l'eau
- D profondeur d'ouverture de la cavité, ceci dépendant de la configuration de la cuisine.

D = 24" (610 mm) minimum

Remarque: La cavité doit être carrée. La paroi latérale de la cavité doit se trouver dans l'alignement.

# Dimensions de l'appareil



### Légende:

- a) Ajustage des pieds de nivellement entre  $+1^3/_8$ " (35 mm) /  $-1/_2$ " (13 mm).
- b) Les dimensions peuvent différer.

- d) Cette dimension peut différer en fonction de l'installation, de l'épaisseur du panneau et du matériel équipant la cuisine.
- e) Dimensions de l'unité
- f) Dimensions du panneau de porte

# Accessoires et outillage requis

### Accessoires fournis

- Instructions d'installation
- Instructions d'utilisation
- Kit d'installation

### Accessoires en option

Kit de chauffage pour combinaison extrême côte à côte

Si l'espace vide entre les appareils est inférieur à 6" (160 mm).

# Autres accessoires requis de fournisseurs spécialisés

Kit d'installation de distributeur de glaçons, conduite en cuivre de <sup>1</sup>/<sub>4</sub>" de diamètre extérieur

Ce kit sert à raccorder les appareils qui ont besoin d'eau, par exemple pour alimenter un distributeur de glaçons.

Diamètre extérieur maximum de la conduite d'eau (sans les robinetteries) : 13/32" (10 mm).

### **Outils**

- Visseuse sans cordon T20
- Tournevis Torx T20 (empreinte cruciforme)
- Embout Torx T20 + support magnétique
- Clé à pipe <sup>5</sup>/<sub>16</sub>" (8 mm) pour écrou hexagonal
- Forets à bois de différentes tailles
- Clé à fourche, calibre SW 13/<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"
- Pince multiprises
- Clé anglaise
- Cutter à lame ajustable
- Mètre à ruban
- Équerre
- Niveau à bulle de 2' (60 cm) et 4' (1,2 m)
- Niveau de marquage, longueur minimum 4' (1,2 m) en présence d'un appareil individuel, ou de 7' (2,0 m) en cas d'installation côte à côte.

### **Autres**

- Escabeau
- Socle mobile, diable brouette
- Perceuse à percussion pour percer des trous dans le mur ou le sol
- Forets adaptés aux matériaux et de différentes dimensions
- Madrier (section minimum 3" x 4" (75 mm x 100 mm)) à titre de protection alternative contre le renverse-ment, d'une longueur correspondant à la cavité d'installation
- Vis à bois de différentes tailles
- Matériau mince (au maximum <sup>1</sup>/<sub>16</sub>" (1.5 mm)) pour protéger le revêtement de sol (en linoléum par exemple) contre les dégâts
- Matériau approprié pour recouvrir et protéger les meubles (par ex. feuilles protectrices).
- Ruban adhésif

### **REMARQUE**

Avant l'utilisation, vérifiez si le ruban adhésif laisse des traces de colle sur les surfaces des pièces! S'il en laisse, ne l'utilisez pas sur les surfaces de haute qualité.

### Instructions d'installation

### 1. Vérification de la cavité d'installation

# $\triangle$

# **ATTENTION**



Pour assurer une installation sûre et sans incident, et pour que la façade générale du mobilier offre une esthétique optimale, vérifiez avec soin si la cavité d'installation est conforme aux exigences d'installation.

Avant de commencer l'installation, vérifiez que la cavité est conforme à toute les exigences visant une installation sûre et sans incident.

- Vérifiez le sol.
  - Suivez les instructions figurant à la page 29 dans la section «Lieu d'installation».
- Vérifiez la dimension de la cavité.
- Vérifiez que la cavité présente des angles droits.
- Vérifiez l'emplacement de la prise.
  - Respectez également les instructions figurant à la page 30, dans la section «Raccordement à l'alimentation électrique», ainsi qu'à la page 31, dans la section «Dimensions d'installation».
- Vérifiez l'emplacement du branchement de l'eau (uniquement pour les appareils équipés d'un distributeur de glaçons.
  - Respectez également les instructions figurant à la page 30, dans la section «Raccordement de l'eau».
- Vérifiez la fixation des meubles/appareillages adjacents. Toutes les pièces constitutives d'un meuble à proximité de l'appareil doivent être fixées de manière sûre contre le mur.
- Vérifiez que les meubles/appareillages adjacents n'entreront pas en collision (angle d'ouverture de porte).

### 2. Transport de l'appareil

# $\triangle$

## **ATTENTION**




L'appareil est très lourd. Soyez prudent sinon les assistants risquent de se blesser ou l'appareil de s'endommager.

- Transportez l'appareil avec un moyen de transport approprié au lieu d'installation et à l'appareil (diable, chariot élévateur ou chariot à roulettes).
- Sécurisez l'appareil pour empêcher son renversement pendant le transport.

L'appareil fait 84" (2134 mm) de haut. Si le transport en position debout n'est pas possible du fait de la configuration du lieu, il est possible de le transporter couché.

Au moment de redresser l'appareil, respectez la hauteur minimum nécessaire sur le lieu d'installation, ainsi que le contenu du tableau suivant :

### Redressement via le dos de l'appareil







86" / 2185 mm

Ne redressez jamais l'appareil en appui sur son paroi latérale!

### 3. Enlèvement de l'emballage


#### 

- $\triangle$
- L'appareil risque de se renverser pendant son déballage.
- L'appareil est très lourd.
- Lorsque vous ouvrez la porte de l'appareil, ce dernier risque de basculer en avant.

Soyez prudent, sinon les personnes qui vous aident risquent de se blesser et l'appareil risque quant à lui de s'endommager.

Pour protéger le sol contre les dégâts pendant l'installation :

Fixez un morceau de moquette, linoléum, etc., contre le sol, en face de l'emplacement d'installation prévu.




- Déplacez l'appareil de manière sûre à l'aide du diable brouette.
- Retirez l'emballage de transport :
  - Enlevez le carton. Utilisez le cutter avec prudence pour ne pas endommager les surfaces de l'appareil.
  - Avec du ruban adhésif, fixez le cordon d'alimentation électrique contre le dos de l'appareil.
  - Détachez la cale de transport et soulevez l'appareil de la palette – Attention, il est très lourd!
  - Retirez les accessoires fixés contre l'extérieur de l'appareil.
  - Conservez les rubans adhésifs avec lesquels les accessoires d'origine étaient fixés contre l'appareil.
     Ils serviront plus tard à fixer les protège-bords contre les parois de cavité (voir section 7.).
  - Ouvrez prudemment l'appareil Attention, il risque de se renverser - et retirez les accessoires ainsi que la quincaillerie de montage présente à l'intérieur. Refermez ensuite les portes!


#### 

N'enlevez pas la cale de transport (A) située contre la face inférieure du tiroir du compartiment congélateur.

Tant que l'installation n'est pas terminée, ne retirez pas les cales de sécurité qui, pendant le transport, protègent les clayettes et les bacs de rangement à l'intérieur de l'appareil, sinon ces pièces risquent de s'endommager.



Vérifiez si l'appareil a été endommagé pendant son transport. N'installez pas l'appareil s'il est visiblement endommagé. Prévenez votre revendeur en cas de doute.



#### 

<u>^</u>

Prudence lorsque vous fermez la porte ! Le longeron monté contre la porte gauche doit avoir été rabattu à la fermeture de la porte. Vous risquez sinon d'endommager l'appareil ou les panneaux frontaux de meuble.

### 4. Préparation du montage

Déballez la quincaillerie de montage et les accessoires.

Afin que les étapes de travail se déroulent selon la bonne chronologie, les emballages comportent des mentions différentes.

Respectez au cours du travail la feuille récapitulative fixée contre l'appareil !

### 5. Préparation de la cavité d'installation

# **△** AVERTISSEMENT


Veillez à ce qu'il n'y ait aucun fil électrique ou conduite dans lesquels les vis risqueraient de pénétrer.

Risque de blessures et d'endommagement!

# **REMARQUE**

- Il faut 2 brides anti-renversement pour chaque appareil.
- Si possible, vissez toujours le madrier contre les tiges situées sur le panneau arrière de la cavité.
- Dans certains cas d'installation, le plancher ou le plancher fini pourront obliger à couder les vis à bois servant à fixer les brides anti-renversement contre le mur arrière.
- Le kit fournit contient des vis de fixation destinées à différentes applications. Sélectionnez les vis de fixation conformément aux conditions locales.
- Si les vis de fixation fournies ne permettent pas de fixer de manière sûre les brides anti-renversement, donc l'appareil, il faudra recourir à une autre méthode pour fixer les brides anti-renversement en toute sécurité.
- Déterminez les points de fixation des brides antirenversement.

Déterminez les dimensions détaillées conformément à la section «Dimensions d'installation», en commen-çant à partir de la page 31.




Si la cavité d'installation est plus profonde que l'appareil, placez un madrier derrière les brides anti-renversement et fixez de manière sûre contre le sol ou le mur. La longueur du madrier est égale à la largeur de la cavité d'installation.

Si possible, vissez toujours le madrier contre les tiges situées sur le panneau arrière de la cavité.

### Application sur plancher en bois

Utilisez les vis à bois fournies avec l'appareil, voir la vue d'ensemble «Utilisation des vis provenant du jeu de vis».



- Percez des trous de guidage :

  De <sup>1</sup>/<sub>8</sub>" (3 mm) pour les vis à bois faisant 5x60 mm

  De <sup>5</sup>/<sub>64</sub>" (2 mm) pour les vis à bois faisant 4x15 mm

  Assurez-vous que les vis traversent bien le plancher et pénètrent d'au minimum <sup>3</sup>/<sub>4</sub>" (19 mm) dans le panneau mural.
- Fixez complètement la bride anti-renversement. Assurez-vous que les vis tiennent fermement.

#### Application sur sol en béton

#### 

Portez toujours des lunettes enveloppantes ou d'autres dispositifs et équipements de protection nécessaires lorsque vous installez des ancres ou travaillez avec des ancres. Risques de blessures!


Ancres déconseillées dans la maçonnerie légère ou dans des matériaux tels que les parpaings ou les briques.

Ancres déconseillées dans le béton neuf qui n'a pas encore eu le temps de prendre.


N'utilisez pas de foret à carotte pour percer les trous préparatoires à la pose de cette ancre.

Utilisez une ancre M8 à béton et une vis M8 à béton. A titre d'utilisation additionnelle, des vis à bois accompagnent l'appareil, voir la vue d'ensemble «Utilisation des vis provenant du jeu de vis».

- Percez un trou de <sup>13</sup>/<sub>32</sub>"(10 mm) de diamètre, d'une profondeur quelconque dépassant la longueur d'ancrage minimum. Utilisez le foret fourni.
- Nettoyez le trou ou continuez de percer un peu plus profond.



- Vissez la vis à la main dans la cheville, jusqu'à ce qu'une légère résistance se manifeste.
- Enfoncez la vis avec la cheville dans le trou, jusqu'à ce que la tête de la vis se trouve à env. <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (13 mm) de la bride anti-renversement.
- Serrez la vis à fond.



#### 6. Fixation d'un dispositif antirenversement alternatif

## REMARQUE IMPORTANTE

S'il n'est pas possible de fixer les brides antirenversement de manière sûre, vous pouvez fixer un dispositif anti-renversement alternatif. Toutefois, veillez à ce qu'il n'y ait pas de jeu entre l'appareil et le dispositif anti-renversement.


Si possible, vissez toujours le madrier contre les tenons préexistants situés sur le panneau arrière de la cavité.

Sciez le madrier (section minimum 3" x 4"
 (75 mm x 100 mm)) à la longueur requise.

La longueur est égale à la largeur de la cavité d'installation !

#### **REMARQUE**

- Si la cavité d'installation est plus profonde que l'appa-reil, sélectionnez un madrier qui présente une plus forte section ou fixez 2 madriers l'un contre l'autre.
- Le madrier doit recouvrir l'appareil sur au moins 2" (50,8 mm).



- Sur le panneau arrière de la cavité, marquez la hauteur de l'installation (bord inférieur du madrier).
- Sélectionnez les vis conformément à l'épaisseur du madrier : longueur = 2,5 min. x épaisseur du madrier, diamètre #12 ou #14.

#### **REMARQUE**

Déterminez le nombre de vis en fonction de la largeur de la cavité, en veillant à ce que la poutre puisse être fixée de manière sûre.

Suivant la nature de la surface support :

 Localisez les montants du mur près du panneau arrière de la cavité et marquez les emplacements des trous dans le madrier.

ou

- Fixez des chevilles appropriées dans la paroi arrière.
- Percez des trous préparatoires dans le madrier.
- Fixez le madrier contre le panneau arrière de la cavité.

## 7. Préparation du raccordement de l'eau


(seulement pour les appareils qui requièrent un accordement à l'eau courante)






Refermez le robinet d'eau principal pour empêcher que l'eau, en fuyant, ne provoque des dégâts.

- Branchez la conduite de raccordement contre la vanne de fermeture en respectant les instructions fournies par le fabricant du kit destiné à l'installation du distributeur de glaçons.
- Installez la conduite de raccordement. Respectez toujours les dimensions spécifiées pour l'espace libre, ceci pour empêcher d'endommager la conduite de raccordement lorsque vous poussez l'appareil.




 Fixez la conduite de raccordement contre le plancher à l'aide de ruban adhésif.

### 8. Fixation du protège-bordures



 Pour protéger les angles de la cavité, fixez les cornières de protection dans ces angles à l'aide de ruban adhésif.

#### 9. Pousser l'appareil dans la cavité d'installation



#### 



Prudence lorsque vous poussez l'appareil dans la cavité d'installation.

Veillez bien à ne pas endommager la conduite d'eau ou le cordon d'alimentation électrique fixé contre le sol.

## REMARQUE

Si le plancher ou l'appareil n'est pas horizontal par rapport à la cavité d'installation, ajustez les roues réglables en hauteur avant d'introduire l'appareil dans la cavité d'installation.


- Branchez la fiche mâle dans la prise de courant.
- Veillez à ne pas coincer ni pincer le cordon d'alimentation électrique.

Fixez une cordelette au milieu du cordon d'alimentation électrique et faites le passer sous l'appareil. Continuez de tirer le cordon au fur et à mesure que vous enfoncez l'appareil.

Ou bien

Prenez du ruban adhésif, collez le cordon d'alimentation électrique contre le plancher, au centre derrière l'appareil, à env. 15" (380 mm) du panneau arrière de la cavité.


Poussez doucement l'appareil dans la cavité jusqu'à ce que la roue réglable en haute se verrouille avec les brides anti-renversement.




Enlevez le dispositif de protection des angles.

#### Retirer la façade en acier inoxydable du tiroir du compartiment congélateur


 Enlevez la cale de transport située contre la face inférieure du tiroir du compartiment congélateur.



- Desserrez les écrous situés en haut contre la porte puis dévissez-les. Veillez ce faisant à ne pas faire tourner les goujons filetés, afin de conserver l'orientation de la porte.
- Desserrez les vis situées contre les cornières d'immobilisation, sur les côtés gauche et droit.
   Ne dévissez pas complètement ces vis!



- En bas, tirez la façade en acier inoxydable pour l'éloigner de la porte et pour détacher des vis les cornières d'immobilisation. Ensuite, par le haut, détachez la porte des goujons filetés.
- Les cornières d'immobilisation reposent non fixées dans les pattes. Veillez bien à ce qu'elles ne se perdent pas.



De l'appareil, démontez l'habillage du socle.


## 11. Installation et alignement de l'appareil

#### 

N'utilisez jamais une visseuse sans cordon!

#### **REMARQUE**

- Ne voilez pas ni ne poussez pas l'appareil de force dans la cavité! Lorsque vous dévissez les pieds réglables en hauteur, procédez graduellement: alternez en permanence entre les côtés gauche et droit, gauche et droit, etc.
- Si vous délestez l'arrière de l'appareil, l'ajustage de ses pieds arrière réglables est plus facile.
- Si vous utilisez un madrier à titre de dispositif alternatif anti-renversement selon la section 6. de ce manuel d'installation, faites tourner l'appareil tout le long en direction du madrier.



Alignez l'appareil sur la façade des meubles.


Les pieds réglables en hauteur équipant l'avant et l'arrière de l'appareil se laissent régler depuis l'avant de l'appareil.

Avant : A l'aide d'une clé à fourche  $^{1}/_{2}$ " (calibre SW13)

Arrière: A l'aide d'un tournevis à douille <sup>5</sup>/<sub>16</sub>" (8 mm)

via une queue flexible.

A titre de cote de référence pour l'ajustage en hauteur, une marque a été apposée contre la base de l'appareil. Lors de l'ajustage, il faudra amener cette marque sur une hauteur de  $1^{1}/_{4}$ " (32 mm) au-dessus du sol.




Dévissez les pieds réglables en hauteur jusqu'à ce que la marque sur la base/le sol a atteint la dimension guide indiquée (1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" / 32 mm).

### **REMARQUE**


Il est très important de respecter cette dimension pour pouvoir ensuite aligner les façades des meubles.

- Alignez les façades des meubles à l'aide d'un niveau à bulle
- Avant de fixer l'appareil dans la cavité, vérifiez ceci :
  - Si le bandeau protège-doigts fonctionne bien : ouvrez et fermez plusieurs fois les deux portes du compartiment réfrigérateur.


## 12. Fixation de l'appareil contre le sommet de la cavité



Vissez les pattes de fixation (en haut) contre le meuble/ les appareillages du dessus.



- Fixez les pattes de fixation latérales (en haut) en fonction des conditions d'installation. S'il n'y a pas d'interstice ou seulement un interstice étroit, il n'est pas nécessaire de fixer les pattes latérales.
- En présence d'une cavité assez importante au dessus de l'appareil, montez impérativement un madrier aux dimensions adaptées et sans jeu au dessus de l'appareil.



Fixez le bandeau de recouvrement contre la plaque de fixation (en haut).

Raccourcissez la bande d'ajustage à la hauteur voulue!

#### Vérification de la mobilité du bandeau protège-doigts

Maintenant, vérifiez impérativement que le bandeau protègedoigts se déplace facilement. Par la suite, les corrections éventuellement nécessaires risquent d'être plus difficiles.

Insérez le bandeau protège-doigts sur le côté butée, dans l'interstice entre l'appareil et la paroi de cavité. Le bandeau protège-doigts doit être facile à insérer et extraire!

### 14. Raccordement de l'eau à l'appareil

## $\triangle$ ATTENTION $\triangle$


Lorsque vous recourbez une conduite d'eau, ne la pliez pas, sinon il y a risque que de l'eau fuie et provoque des dégâts.

#### **REMARQUE**

Lorsque vous raccordez la conduite d'eau à l'électrovanne de l'appareil, respectez les instructions fournies par le fabricant du kit servant à installer le distributeur de glaçons ; ces instructions accompagnent le manuel d'installation.

- Retirez le capuchon du raccord (1.) de l'appareil.
- Coudez la conduite conformément à l'emplace-ment du raccord sur l'appareil (2.).
- Poussez l'écrou de jonction et le joint contre la conduite d'eau.
- Poussez l'extrémité de la conduite d'eau dans le raccord de l'appareil et vissez l'écrou (3.). Serrez à fond mais à la main.

A l'aide d'une clé à fourche, serrez l'écrou de jonction. Veilez à ne pas serrer à l'excès!




Ouvrez la vanne de fermeture et le robinet d'eau principal. Vérifiez si le raccord de la vanne de fermeture et celui de l'appareil présentent des fuites.

#### 15. Fixation du bandeau de socle


## $\triangle$ ATTENTION $\triangle$

La hauteur maximale du bandeau de socle est de 4" depuis la surface du plancher. Ne recouvrez pas les ouïes de ventilation que comporte le panneau de base. Risque d'endommager l'appareil.


Si nécessaire, réduisez le bandeau de socle à la longueur voulue.




Fixez le panneau de base contre l'appareil.




- Retirez la pellicule protectrice des pastilles adhésives sur la bande Velcro.
- Fixez le bandeau de socle contre le panneau de base puis appuyez fermement pour le mettre en place.



- Placez le panneau de base (sans visser) puis mesurez la différence de profondeur Y entre le panneau de base et le bandeau de socle sur le meuble adjacent.
- Retirez le panneau de base.
- Détachez les brides retenant le panneau de base et enfoncez complètement.



- Sortez les brides d'une distance égale à la profondeur Y mesurée.
- Serrez les brides fermement.




Fixez le panneau de base.

## **REMARQUE**


Si nécessaire, vous pouvez visser le bandeau de socle contre le panneau de base. Il y a des trous à vis dans le panneau de base, à proximité de la bande Velcro.

#### Montage de la façade en acier inoxydable contre le tiroir du compartiment congélateur



- Accrochez la façade en acier inoxydable via les goujons filetés.
- En bas, détachez la façade en acier inoxydable de la porte du compartiment congélateur et faites coulisser, de haut en bas, les cornières d'immobilisation via les vis.
- Tiroir du compartiment congélateur fermé, contrôlez la profondeur de la façade en acier inoxydable par rapport aux façades des meubles voisins.

Si l'alignement en profondeur est correct, serrez à fond les vis équipant les cornières d'immobilisation.



- En haut sur la porte, vissez les écrous sur les goujons filetés. Ne les serrez pas encore à fond.
- Contrôlez l'alignement latéral de la façade en acier inoxydable. Si l'alignement latéral est correct, serrez les écrous à fond.

#### 17. Mise en service de l'appareil

## $\triangle$

### **CAUTION**



Contrôlez si le bandeau protège-doigts fonctionne bien. Vérifiez notamment

- Si le bandeau protège-doigts est correctement fixé contre l'appareil et
- Si le bandeau protège-doigts glisse facilement en avant et en arrière respectivement à l'ouverture et à la fermeture des portes du compartiment réfrigérateur.

Pour garantir la précision des étapes de travail suivantes et donc de l'ensemble de la physionomie ultérieure de la façade de la cuisine, il faut mettre l'appareil en service maintenant.

- Ouvrez la porte de l'appareil.
- Appuyez sur le bouton POWER.

Seulement pour les appareils qui requièrent un raccordement à l'eau courante :

### **NOTE**


In order to avoid the risk of damage caused by leaking water from damage possibly caused to the water pipe feeding the appliance, keep the shut-off valve closed.

#### Fixation de l'appareil individuel contre les côtés de la cavité


Pour fixer l'appareil, il faut enlever les tiroirs présents dans le compartiment congélateur.

### **NOTE**


Avant de pouvoir retirer le tiroir en contre-porte, il faut auparavant retirer le tiroir du haut.




 A l'aide d'un tournevis, tournez à 90° les fermetures équipant le dispositif de sortie.



Pour retirer le tiroir, soulevez-le légèrement puis extrayez-le.




- A Appareil
- B Meuble
- Vissez les pattes de fixation (**C**) contre le meuble/les appareillages adjacents.
- Vissez les brides (**D**) destinées à retenir la bande couvercle




- Fixez la bande couvercle contre la plaque de fixation et les brides.
- Remettez les tiroirs en place.
  Pour mettre les tiroirs en place, soulevez-les légèrement à l'avant puis introduisez-les dans les dispositifs de sortie. Abaissez le tiroir et poussez-le en arrière.

## 19. Fixer le bandeau protège-doigts



Insérez le bandeau protège-doigts dans l'interstice entre l'appareil et la paroi de la cavité.




- Enfoncez le baguette couvre-joint de haut en bas dans l'interstice entre la façade du meuble et la porte de l'appareil.
- Enfoncez le crochet des agrafes de fixation dans le profilé de la baguette couvre-joint.


### **NOTE**

Ouvrez et fermez plusieurs fois les portes pour vérifier le fonctionnement du bandeau protège-doigts et qu'il n'oppose pas de résistance mécanique.

#### 20. Fixation des couvercles




Sur les côtés poignée des portes, enfoncez les baguettes couvre-joint dans la fente située entre la face en acier inoxydable et la porte de l'appareil. Sur le tiroir du compartiment congélateur, enfoncez les baguettes couvre-joint dans la fente située entre la face en acier inoxydable et le tiroir.



 Insérez la plaque supérieure sur la porte du compartiment réfrigérateur.

#### 21. Montage du séparateur d'air

Le séparateur d'air permet de guider séparément l'air entrant et l'air sortant de l'appareil, ceci dans le but de ne pas gêner son fonctionnement.




Raccourcissez le séparateur d'air à la longueur requise.

## 22. Ajustage de l'angle d'ouverture de porte

Suivant les conditions d'installation, il pourra être nécessaire d'ajuster l'angle d'ouverture de la porte. Un angle d'ouverture de 115° a été ajusté en usine.

Pour conférer à la porte un angle d'ouverture de 90° :


Ouvrez la porte à 90°.



Introduisez la tige de limitation à travers les deux alésages superposés puis enfoncez-la à l'aide d'un marteau.

### 23. Changement du ressort de porte

Pour ajuster le ressort de porte :



- A l'aide d'un tournevis à empreinte cruciforme, tournez la vis d'ajustage.
  - I = Plus forte tension possible du ressort
  - 0 = Pas de tension ressort

# Índice

Ant	tes de comenzar	50
Ger	neral	50
Def	finiciones	50
Imp	portant information	50
Ор	ciones de instalación	51
Uni	dad individual	51
Ele	ctrodomésticos individuales con separación	51
En	el final de las unidades de cocina	51
Em	plazamiento de la instalación	52
Am	biente de emplazamiento	52
Cav	vidad de instalación	52
Mu	ebles y adornos	52
Bas	se	52
Co	nexión a la red de alimentación	53
Pro	ocedimiento de puesta a tierra adicional	53
Inst	trucciones de conexión a tierra	53
Conexión del agua		53
Ме	didas de instalación	54
Ме	didas del electrodoméstico	55
Accesorios y herramientas necesarias		56
Accesorios que forman parte del volumen de entrega		56
Accesorios opcionales		56
Otr	os accesorios necesarios para salidas especiales	56
Her	rramientas	56
Otr	os	56
Ins	trucciones de instalación	57
1.	Control de la cavidad para la instalación	57
2.	Transporte del equipo	57
3.	Desembalaje	58
4.	Preparativos para el montaje	59
5.	Preparación de la cavidad de instalación	59
6.	Montaie de un dispositivo antivuelco adicional	60

7.	Preparación para conectar el agua	61
8.	Protección de los bordes	61
9.	Colocando el electrodoméstico en la cavidad de instalación	62
10.	Desmontaje del frente de acero inoxidable de la gaveta del compartimiento de congelación	63
11.	Alineación del electrodoméstico	63
12.	Sujetando el electrodoméstico a la parte superior de la cavidad	64
13.	Verificar la movilidad de la protección de los dedos	65
14.	Conexión del agua al electrodoméstico	65
15.	Sujeción del panel de protección	65
16.	Montaje del frente de acero inoxidable en la gaveta del compartimiento de congelación	67
17.	Puesta en marcha del equipo	67
18.	Sujeción del electrodoméstico individual en los laterales de la cavidad	67
19.	Fijar la protección de los dedos	68
20.	Montaje de las cubiertas	69
21.	Montar el separador de aire	69
22.	Ajuste del ángulo de apertura de la puerta	70
23.	Cambio del muelle de la puerta	70

#### Antes de comenzar

#### Lea estas instrucciones completamente y con detenimiento.

#### **△ ADVERTENCIA**

La parte superior de este electrodoméstico es más pesada que la de abajo, por lo que se lo debe asegurar a fin de evitar que vuelque hacia delante. Se requiere de una protección antivuelco.

Mantenga las puertas cerradas hasta que el electrodoméstico esté completamente instalado y asegurado según las instrucciones de instalación.

Debido al peso y las dimensiones del electrodoméstico y a fin de reducir el riesgo de lesiones personales o de daños al producto – SE REQUIERE DE DOS PERSONAS PARA UNA INSTALACIÓN ADECUADA.

Este electrodoméstico debe conectarse correctamente a tierra. Consulte la sección «Conexión a la red de alimentación» en página 53.

Utilice el electrodoméstico exclusivamente para lo que ha sido previsto.

Repare o cambie inmediatamente los cables eléctricos si están gastados o dañados.

Desenchufe el electrodoméstico o desactive el fusible antes de limpiar o efectuar reparaciones.

#### 

Una instalación adecuada de este electrodoméstico requiere de conocimientos específicos básicos en mecánica, carpintería y fontanería.

Una instalación adecuada de este electrodoméstico requiere de conocimientos específicos básicos en mecánica, carpintería y fontanería. Fallos en el producto debido a una instalación inadecuada no esta cubiertos por la garantía.

Consulte el manual del usuario por la información concerniente a la garantía.

#### **△ IMPORTANTE**

Guarde estas instrucciones para el uso del inspector local. Tenga en cuenta todas las disposiciones y ordenanzas gubernamentales.

Nota para instalador – Asegúrese de dejar estas instrucciones al usuario.

**Nota para el usuario** – Guarde estas instrucciones con su manual para el propietario.

#### General

Las reparaciones debe efectuarlas un técnico calificado. Estas instrucciones de instalación se entienden para se usadas por instaladores calificados. Todas las conexiones de agua, alimentación eléctricas y conexión a tierra, deben cumplir con las prescripciones y ordenanzas locales y deben ser realizadas por personal con las licencias correspondientes si así se lo requiere. En ausencia de prescripciones locales:

- En los E.E.U.U., de acuerdo con el National Electric Code, ANSI/NFPA70 - última edición/prescripciones municipales y/o locales.
- En Canadá, de acuerdo con el Canadian Electric Code C22.1 - última edición prescripciones municipales y/o locales..

#### **Definiciones**

## 



**ADVERTENCIA** – indica que existe peligro de lesiones graves y aún de muerte, que pueden ocurrir como resultado de la inobservancia de esta advertencia.

#### 



**ATENCIÓN** – indica que pueden producirse lesiones menores o daños que pueden ocurrir como resultado de la inobservancia de esta advertencia.

#### **IMPORTANTE/NOTA**

IMPORTANTE / NOTA – Este símbolo se utiliza para llamar la atención del usuario respecto de algo en particular.

### Important information


No se puede enfatizar suficientemente la importancia de cumplir con todas las disposiciones e instrucciones contenidas en este manual. La instalación debe realizarla un instalador calificado.

Antes de comenzar con la instalación, lea este manual completamente. Contiene detalles importantes, que el instalador debe observar. Siempre que se haya leído prolijamente, la instalación será simple, sin problemas y ante todo, segura.


### Opciones de instalación

Las opciones de instalación limitadas exclusivamente por el diseño de la cocina y la función de la protección para los dedos.

#### Unidad individual



## Electrodomésticos individuales con separación



- Si dimensiona los espacios para el modelo 2, tenga en cuenta el espesor de los paneles frontales de los muebles, a fin de evitar daños si se abren las dos puertas simultáneamente.
- Utilice el Extreme Combination Side-by-Side Heating kit (combinación básico y sellado lado a lado), si el espacio entre los dos electro-domésticos es menor que T (160 mm). Consulte la sección «Accesorios opcionales» en página 56.
- La separación mínima debe ser de <sup>5</sup>/<sub>8</sub>" (16 mm).

#### En el final de las unidades de cocina

Si uno de los lados del electrodoméstico está a la vista, debe colocarse un panel lateral.

El panel lateral debe sujetarse firmemente en la pared, el piso y el mueble o adorno superpuesto antes de colocar el electrodoméstico en la cavidad.

Las dimensiones del panel lateral, deben tomarse en la pared opuesta de la cavidad. Controle durante la instalación que la cavidad esté a escuadra y que tenga las dimensiones adecuadas.

## Emplazamiento de la instalación

## ⚠ ADVERTENCIA A

No instale el electrodoméstico:

- a la intemperie,
- en un ambiente donde gotee agua,
- en ambientes donde existe peligro de heladas.

El electrodoméstico es muy pesado. Por los pesos del equipo vacío, consulte la tabla siguiente:

Bottom Freezer 36"

(Congelador independiente) aprox. 430 lbs/195 kg

#### Ambiente de emplazamiento

El electrodoméstico debe instalarse en un ambiente seco y bien ventilado.

La temperatura el ambiente no debe descender de los 55 °F (13 °C) o aumentar más allá de los 110 °F (43 °C). De lo contrario puede no funcionar correctamente.

El lugar de emplazamiento no debe estar expuesto a la luz solar directa, ni cerca de una fuente de calor como una estufa, radiador, etc.

Si es inevitable instalarlo cerca de una fuente de calor, utilice una placa aislante adecuada o asegure una distancia mínima respecto de la fuente de calor:

- $-1^{1}/_{4}$ " (30 mm) de un horno eléctrico,
- 12" (300 mm) de un horno a aceite o combustible seco.

#### Cavidad de instalación

Es importante observar las dimensiones especificadas para la cavidad de instalación a fin de garantizar una instalación del electrodoméstico sin problemas y para una vista general adecuada del mueble.

Controle particularmente que la cavidad esté a escuadra.

Esto puede controlarse con herramientas adecuadas, como un nivel de agua, mediciones en diagonal, etc.

Las paredes laterales de la cavidad deben ser planas.

El espesor mínimo de las paredes laterales y la pared superior debe ser de  $\frac{5}{8}$  (16 mm).

El espesor mínimo de panel de protección debe ser de  $^{1}/_{2}$ " (13 mm). Se recomienda un espesor de  $^{3}/_{4}$ " (19 mm).

#### Muebles y adornos

El electrodoméstico debe atornillarse firmemente a los muebles o adornos adyacentes y superpuestos.

A tal fin es esencial que todos los muebles o adornos estén firmemente sujetos al suelo o las paredes con medios adecuados.

#### Base

## $\triangle$

## **ADVERTENCIA**



Un electrodoméstico plenamente cargado es muy pesado. Consulte la tabla siguiente para la carga total requerida de la base:

BM (Bottom Mount) 36"

(Congelador independiente) aprox. 1200 lbs/540 kg

Para asegurar que el electrodoméstico esté firmemente montado y funcione correctamente, la base de apoyo debe ser plana y horizontal.

La base debe ser de material duro y rígido.

La zona de instalación deben presentar la misma altura que el resto del ambiente.

Para dar cuenta del elevado peso del electrodoméstico plenamente cargado, se requiere que la base resista la carga en cuestión. Si tiene dudas, consulte a un arquitecto o experto en construcción.

#### Conexión a la red de alimentación

## ⚠ ADVERTENCIA A

#### ¡ Peligro de descargas eléctricas !

- Conéctelo a un tomacorriente de 3 conductores con conexión a tierra.
- No desconecte el contacto de toma de tierra.
- No utilice adaptadores.
- No utilice cables de prolongación.

El incumplimiento de estas instrucciones puede ser causa de la muerte, incendios o descargas eléctricas.

El electrodoméstico se entrega con un conductor de alimentación de 3 cables, listado según UL.

El electrodoméstico requiere de un tomacorriente de 3 conductores.

Este tomacorriente debe instalarlo un electricista con la licencia debida.

Debe colocarse un fusible de 10 A o más en el soporte correspondiente. Rogamos tener en cuenta a tal fin, la tabla siguiente:

Electrodoméstico	Carga simultánea máxima
Bottom Freezer 36"	6 Amper
(Congelador independiente)	

Oriente el borne de puesta a tierra hacia abajo según se muestra en las figuras.

Por la ubicación de los tomacorrientes, consulte las «Medidas de instalación» en página 54.

## Procedimiento de puesta a tierra adicional

Algunas disposiciones locales exigen una puesta a tierra adicional. En este caso debe adquirirse por separado el cable, las grampas y los tornillos accesorios.

Nunca conecte a tierra el electrodoméstico en tuberías de plástico, de gas o de agua.

#### Instrucciones de conexión a tierra

Este electrodoméstico debe conectarse a tierra.

En caso de un fallo en el funcionamiento o una rotura, la conexión a tierra reduce el riesgo de descargas eléctricas, proveyendo una vía de resistencia menor para la corriente eléctrica.

### $\triangle$

### **ADVERTENCIA**



Una conexión inadecuada del conductor de puesta a tierra puede ser causa de una descarga eléctrica. Haga controlar el electrodoméstico por un electricista calificado o personal del servicio técnico si tiene dudas respecto de una conexión a tierra correcta.

## Conexión del agua

Se requiere de una conexión de agua fría, para el funcionamiento del generador automático de hielo. La presión del agua debe estar comprendida entre 25 a 120 p.s.i. (1,72 a 8.25 bar).

La instalación debe cumplir con las reglamentaciones de tubería de agua locales y las leyes nacionales correspondientes.

Debe instalarse una válvula de cierre en la conexión de agua del electrodoméstico.

La válvula de cierre no debe encontrarse detrás del electrodoméstico. Se recomienda instalar dicha válvula en la cercanía inmediata del electrodoméstico (unidad base) o en otra zona de fácil acceso.

Durante la instalación del agua, observe las zonas de instalación permitidas para la tubería. Por las zona mencionadas y sus medidas, consulte «Medidas de instalación» en página 54.


La tubería de alimentación puede ubicarse al costado derecho (a), al costado izquierdo (b), o debajo (c), página 54.

El diámetro externo máximo dela tubería (sin las monturas): 13/32" (10 mm).

Sujete la válvula para la conexión de agua, en un sitio de fácil acceso.

¡No utilice una válvula de conexión por perforado!

#### Medidas de instalación




#### Leyenda:

- A Zona para la conexión a la red de potencia
- B Zona para la instalación de la conexión de agua
- Altura de la abertura, según el diseño de la cocina
   D = 24" (610 mm) como mínimo

Nota: La cavidad debe estar a escuadra. La pared lateral de la cavidad debe ser plana

### Medidas del electrodoméstico



#### Leyenda:

- Ajuste con patas niveladoras  $+1^{3}/_{8}$ " (35 mm)  $/-1^{4}/_{2}$ " (13 mm)
- b) Las medidas pueden varias.
- d) Esta medida puede variar dependiendo de la instalación, el espesor del panel y el equipamiento de la cocina
- e) Medidas de la unidad
- f) Medidas del panel puerta

### Accesorios y herramientas necesarias

## Accesorios que forman parte del volumen de entrega

- Instrucciones para el montaje
- Instrucciones de funcionamiento
- Juego de instalación

#### Accesorios opcionales

Extreme Combination Side-by-Side Heating kit (combinación lado a lado y calentamiento)

Si el espacio entre los electrodomésticos es menor que 6" (160 mm).

## Otros accesorios necesarios para salidas especiales

Juego para la instalación de un generador de hielo con línea de <sup>1</sup>/<sub>4</sub>" de cobre

Para electrodomésticos que requieren agua. P. ej. para un generador de hielo.

Diámetro máximo de la tubería de agua (sin accesorios):  $^{13}/_{32}$ " (10 mm).

#### Herramientas

- Destornillador a batería T20
- Destornillador tipo Torx T20
- Bit tipo Torx T20 + un soporte magnético
- Destornillador de ranura en cruz <sup>5</sup>/<sub>16</sub>" (8 mm)
- Brocas para madera de diversas medidas
- Llave de boca <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (SW 13 mm)
- Pinza universal
- Llave ajustable
- Cuchilla de hoja ajustable
- Cinta de medir metálica
- Escuadra
- Nivel de agua de 2' (60 cm) y 4' (1,2 m)
- Nivel marcador, con una longitud mínima de 4' (1,2 m) para electrodomésticos individuales o 7' (2,0 m) para instalación Side-by-Side (Lado a lado).

#### Otros

- Escalera
- Carro de mano
- Perforadora para practicar orificios en paredes o pisos.
- Bits de diferentes tamaños y materiales.
- Viguetas de madera (sección transversal mínima de 3" x 4" (75 mm x 100 mm)) como protección alternativa contra vuelcos, de longitud adecuada al ancho de la cavidad.
- Tornillos de madera de diferentes tamaños
- Material delgado (máx. <sup>1</sup>/<sub>16</sub>" (1.5 mm)), adecuado para evitar daños en el piso (p. ej. linóleo)
- Material adecuado para cubrir y proteger los muebles (p. ej. láminas de protección).
- Cinta adhesiva.

#### **IMPORTANTE**

Verificar antes de usar la cinta adhesiva si ésta deja restos de adhesivo en las superficies de los componentes. En caso de que así fuera, no deberá usarse en aparatos con superficies delicadas y de alta calidad.

#### Instrucciones de instalación

### Control de la cavidad para la instalación



## **ATENCIÓN**



Para asegurar una instalación sin problemas y una vista adecuada del frente del mueble a instalar, controle prolijamente la cavidad para que la instalación cumpla con los requerimientos del caso.

Para asegurar una instalación sin problemas y una vista adecuada del frente del mueble a instalar, controle prolijamente la cavidad para que la instalación cumpla con los requerimientos del caso.

- Controle la base.
  - Siga las instrucciones de la sección «Emplazamiento de la instalación» en página 52.
- Controle las medidas de la cavidad.
- Controle que la cavidad esté a escuadra.
- Controle la ubicación del tomacorriente.
  - Siga las instrucciones de la sección «Conexión a la red de potencia» en página 65 y la sección «Medidas de instalación» en página 66.
- Controle la ubicación de la conexión del agua (únicamente en caso de electrodomésticos con generador de hielo).
  - Siga las instrucciones de la sección «Conexión del agua» en página 53.
- Controle la sujeción de los muebles o adornos adyacentes. Todos los muebles en las cercanías del electrodoméstico deben estar firmemente sujetos a las paredes.
- Controle que los muebles o adornos adyacentes no colisionen (ángulo de apertura de las puertas).

#### 2. Transporte del equipo



## **ATENCIÓN**




El equipo es muy pesado. Por ello debe tenerse especial cuidado, ya que eventuales colaboradores pueden verse lesionados o el equipo puede sufrir daños.

- Transportar el equipo con elementos de transporte adecuados al sitio de emplazamiento y al equipo mismo (carretilla para sacos, elevador a horquillas o carro).
- Asegurar el electrrodoméstico para que no pueda volcarse durante el transporte.

El equipo presenta una altura de 86" (2185 mm). Si no se puede transportar el equipo en posición vertical, debido a las características constructivas del sitio, puede transportárselo acostado.

Tener en cuenta la altura mínima necesaria en el sitio de emplazamiento cuando se quiere parar el equipo, siguiendo los datos de la tabla siguiente:

## Parar el equipo por la pared posterior







86" / 2185 mm

¡No colocar el aparato nunca en posición vertical por uno de sus laterales!

#### 3. Desembalaje

## $\overline{\mathbb{A}}$

### **ADVERTENCIA**




- El electrodoméstico puede volcar durante el desembalaje.
- El electrodoméstico es extremadamente pesado.
- El electrodoméstico puede volcar hacia delante, cuando abra la puerta del mismo.

Sea cuidadoso, de otra manera puede lesionarse la gente que le ayuda, o puede dañarse el electrodoméstico.

Para proteger la base de daños durante la instalación:

 Sujete un trozo de paño, linóleo, etc. delante del sitio de emplazamiento.



- Mueva el electrodoméstico mediante un carrito de mano.
- Quite el embalaje de transporte:
  - Quite el cartón.
     Utilice la cuchilla con cuidado para no rayar el electrodoméstico.
  - Sujete el cable de conexión a la red en la parte posterior del electrodoméstico mediante una cinta adhesiva.
  - Afloje el seguro de transporte y quite el electrodoméstico de la paleta – ¡El electrodoméstico es pesado!
  - Quite los accesorios sujetos en la parte exterior del electrodoméstico.
  - Conserve las cintas adhesivas con las cuales estaban sujetos los accesorios en el electrodoméstico que forman parte del volumen de entrega. Sirven para la posterior sujeción de la protección para los bordes en las paredes de la cavidad (ver la sección 8.).
  - Abra cuidadosamente el electrodoméstico peligro de vuelco – extrayendo los accesorios y el material para el montaje que se encuentran en el interior. ¡Vuelva a cerrar el electrodoméstico!


### $\wedge$

### **ATENCIÓN**




No quite el seguro de transporte (A) de la parte inferior del cajón que se encuentra en el gabinete de congelación.

No quite los dispositivos de protección para el transporte de los estantes y las gavetas, antes de concluir con la instalación. De lo contrario pueden dañarse.



Controle si el electrodoméstico presenta daños de transporte.

No instale el electrodoméstico si presenta daños visibles. En caso de dudas, consulte con su vendedor.



## $\triangle$

## **ATENCIÓN**



#### ¡Prestar atención al cerrar la puerta!

Al cerrar la puerta, el larguero montado en la puerta izquierda tiene que estar abatido, de lo contrario se pueden producir daños en el aparato o en el panel frontal del mueble.

#### 4. Preparativos para el montaje

Desembalar el material de montaje y los accesorios.

Con objeto de facilitar su identificación y posterior asignación a los diferentes pasos de trabajo, los embalajes tienen distintos colores.

¡Prestar atención a este efecto a la hoja orientativa sujeta el aparato!


#### Preparación de la cavidad de instalación

## ⚠ ADVERTENCIA Δ

Asegure que no existan cables eléctricos o tuberías en la zonas donde deben penetrar los tornillos. ¡Existe peligro de lesiones y daños!

### **IMPORTANTE**

- Se necesitan dos grampas antivuelco para cada electrodoméstico.
- El juego suministrado comprende diversos tronillos para diferentes instalaciones. Seleccione los tornillos de acuerdo a las condiciones.
- Si los tornillos de sujeción suministrados, no permiten sujetar con firmeza los soportes antivuelco y con ello el electrodoméstico, debe utilizarse otro método para una sujeción suficientemente firme.
- Si es posible, atornille las viguetas de madera sobre monturas ya existentes sobre la pared de la cavidad.
- En algunas instalaciones, el suelo o el subsuelo puede hacer necesario introducir los tornillos de madera que se emplean para sujetar las grampas antivuelco en la pared posterior, en ángulo.
- Determine los puntos de montaje de las grampas antivuelco. Determine las medidas en detalle, consultando la sección «Medidas de instalación» comenzando en página 54.




Si la cavidad de instalación es de mayor profundidad que el electrodoméstico, coloque una vigueta de madera detrás de las grampas antivuelco, sujetándola firmemente a la base o la pared.

¡La longitud de la vigueta de madera debe ser igual al ancho de la cavidad de instalación!

#### Aplicación con piso de madera

Utilice los tornillos para madera que forma parte del volumen de entrega, consulte la figura de vista general «Utilización de los tornillos que forman parte del juego correspondiente».



Practique perforaciones previas:

 $^{1}/_{8}$ " (3 mm) para los tornillos de madera (5x60 mm)  $^{5}/_{64}$ " (2 mm) para los tornillos de madera (4x15 mm)

Asegurando que los tornillos penetren a través del piso, por lo menos en  $^{3}/_{4}$ " (19 mm) en la placa de la pared.

Sujete completamente las grampas antivuelco. Asegúrese que los tornillos estén firmes.

#### Aplicación con piso de cemento

## ⚠ ATENCIÓN ⚠

Utilice siempre gafas y otros dispositivos de protección cuando instala o trabaja con tarugos. ¡Peligro de lesiones!


No recomendado par ser usado en material de mampostería liviana como bloques y ladrillos.

No recomendado para ser usado en cemento fresco que no ha tenido tiempo de fraguar.


No utilice brocas huecas para practicar perforaciones para los tarugos.

Utilice tarugos para cemento M8 y los tornillos correspondientes. Utilice adicionalmente los tornillos para madera, consulte la figura de vista general «Utilización de los tornillos que forman parte del juego correspondiente».

- Practique una perforación de <sup>13</sup>/<sub>32</sub>"(10 mm) de diámetro, con una profundidad que exceda el empotramiento mínimo. Utilice la broca provista.
- Limpie el orificio o continúe perforando a mayor profundidad.



- Enrosque el tornillo a mano en el tarugo, hasta sentir una resistencia leve.
- Hacer penetrar el tarugo con el tornillo a golpes, hasta que la cabeza del tornillo se encuentre a aprox. <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (13 mm) de la grampa antivuelco.



## 6. Montaje de un dispositivo antivuelco adicional

## **IMPORTANTE**


Si no se pueden montar los soportes antivuelco con la firmeza requerida, puede montarse un dispositivo antivuelco alternativo. Sin embargo, debe asegurarse, de que no exista juego entre el electrodoméstico y el dispositivo antivuelco.

Si es posible, atornille las viguetas de madera sobre monturas ya existentes en la pared de la cavidad.

Corte la vigueta de madera (seción transversal min. 3" x 4") a la longitud requerida. ¡La longitud debe ser igual a la anchura de la cavidad de instalación!

#### **NOTA**

- Si la cavidad de instalación es más profunda que el electrodoméstico, selecciones una vigueta que presente una sección transversal mayor, o monte dos viguietas.
- La vigueta debe exceder el electrodoméstico en un mínimo de 2" (50.8 mm).



- Marque la altura de instalación (esquina inferior de la madera) sobre el panel posterior de la cavidad.
- Seleccione los tornillos de acuerdo al espesor de la vigueta de madera: longitud = mín. 2,5 x el espesor de la vigueta, diámetro # 12 o # 14.

Especifique la cantidad de tornillos, de acuerdo al ancho de la cavidad, asegurando que la vigueta quede montada firmemente.

- Ubique la pared vertical cerca de la pared posterior de la cavidad y marque las perforaciones en la vigueta.
- Perfore previamente la vigueta de madera.
- Sujete la vigueta de madera en la pared posterior de la cavidad.

#### 7. Preparación para conectar el agua


(solamente si el electrodoméstico requiere de una conexión de agua)

## ⚠ ATENCIÓN ⚠

Cierre la llave principal de agua, a fin de evitar daños debidos a la pérdida de agua.


- Monte la tubería de conexión a la válvula de cierre, según las instrucciones suministradas por el fabricante de la instalación generadora de hielo.
- Instale la tubería de conexión.

Observe siempre las medidas de separación indicadas, a fin de evitar daños en la tubería de conexión, cuando coloca el electrodoméstico en su sitio.




 Sujete la tubería de conexión al suelo con cinta adhesiva.

#### 8. Protección de los bordes



 Para proteger la hornacina, sujete los ángulos de protección con cinta adhesiva en las esquinas.

#### Colocando el electrodoméstico en la cavidad de instalación



## 

¡Tenga cuidado al empujar el electrodoméstico al interior de la cavidad!

No dañe la tubería de agua o el cable de alimentación sujetos al suelo.

## **IMPORTANTE**

Si el piso o el electrodoméstico es inclinado respecto de la cavidad de instalación, ajuste las ruedas ajustables en altura, antes de introducir el electrodoméstico en la cavidad.


- Conecte el enchufe en el tomacorriente.
- Cuide de no dañar el cable de alimentación.

Sujete un pedazo de hilo en el medio del cable, llevándolo hacia delante debajo del electrodoméstico. Cuando introduzca el electrodoméstico, tire el cable hacia delante.

o bien

Pegue el cable mediante cinta adhesiva en el suelo detrás del electrodoméstico a una distancia aprox. de 15" (380 mm) de la pared posterior de la cavidad.


Introducir el aparato cuidadosamente en la cavidad de montaje. ¡Prestar atención a no ladearlo! Desplazarlo en la cavidad de montaje hasta que el bastidor esté en contacto con las paredes de la cavidad.




Quitar la protección para los bordes.

#### Desmontaje del frente de acero inoxidable de la gaveta del compartimiento de congelación


Quite el seguro de transporte de la parte inferior de la gaveta del compartimiento de congelación.



- Afloje las tuercas en la parte superior de la puerta y desenrósquelas. Evite durante este proceso, girar los pernos roscados, a fin de mantener la orientación de la puerta.
- Afloje los tornillos de los ángulos de sujeción a la derecha y a la izquierda. ¡No desenrosque totalmente los tornillos!



- Retire el frente de acero inoxidable en su parte inferior tirando de él, a fin de separar los tornillos de los ángulos de sujeción. Quite ahora la puerta de los pernos roscados, levantándola.
- Los ángulos de sujeción se encuentran calados sin fijarlos dentro de las pieza de unión, a fin de evitar que se pierdan.



 Desmonte el revestimiento del zócalo del electrodoméstico.


#### 11. Alineación del electrodoméstico

## △ ATENCIÓN △

¡Nunca utilizar un destornillador a batería!

## **IMPORTANTE**

- ¡No gire o presione el electrodoméstico dentro de la cavidad! Cuando desenrosque las patas de altura ajustable, proceda de modo gradual: alterne siempre entre la derecha y la izquierda, repitiendo el proceso alternativamente.
- El ajuste de las patas posteriores se facilita si se descarga la parte posterior del equipo.
- Si utiliza una vigueta de madera como dispositivo antivuelco alternativo, según se describe en el punto 6. de este manual de instalación, rote el electrodoméstico totalmente hacia la vigueta de madera.



 Alinee el electrodoméstico con los frentes de los muebles.


Las ruedas de altura ajustable tanto del frente como de la parte posterior, pueden ajustarse desde el frente.

Frente: llave de boca de 1/2" (SW13)

Fondo: destornillador en cruz <sup>5</sup>/<sub>16</sub>" (8 mm) con vástago

flexible.

Como medida sugerida para el ajuste de la altura, se ha practicado una marca en la pata del equipo. Durante el ajuste, esta marca debe ajustarse esta marca a una altura de  $1^{1}/_{4}$ " (32 mm) sobre el nivel del suelo.




Desenrosque las patas de altura ajustable hasta que la marca en la base logre la medidas indicadas (1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" / 32 mm).

#### **NOTA**


Es sumamente importante cumplir con estas medidas, para lograr una buena alineación de los frentes de los muebles.

- Alinee los frentes de los muebles con el nivel de agua.
- Antes de fijar el aparato definitivamente en la cavidad de montaje, verificar el funcionamiento de la protección de los dedos abriendo y cerrando repetidas veces las dos puertas del compartimento frigorífico.


## 12. Sujetando el electrodoméstico a la parte superior de la cavidad



 Atornille las placas de las eclisas de sujeción (superiores) al mueble o adorno superpuesto.



- Atornille las placas de las eclisas de sujeción laterales dependiendo de las condiciones de instalación. Si no hay espacio o solamente un espacio reducido, no es necesario fijar las eclisas.
- Si en la parte superior del electrodoméstico existe un espacio mayor, es indispensable montar una vigueta de madera de medidas adecuadas, libre de juego sobre el equipo.



 Sujete el listón de cobertura en la placa de montaje (arriba).
 ¡Corte el listón superior a la altura adecuada!

#### 13. Verificar la movilidad de la protección de los dedos.

Ahora es imprescindible verificar la movilidad de la protección de los dedos. Más adelante las correcciones pueden resultar más difíciles de realizar.


 Introducir la protección de los dedos en el intersticio entre el aparato y la pared del hueco de montaje.

¡La protección de los dedos debe poder introducirse y extraerse con toda facilidad!

## 14. Conexión del agua al electrodoméstico



el doblado.




涇

## **IMPORTANTE**

Cuando conecte la tubería de agua a la válvula solenoide del electrodoméstico, siga las instrucciones provistas por el fabricante conjuntamente con el kit de montaje del generador de hielo que se incluyen en este manual.

- Quite la capa de la conexión del electrodoméstico (1.).
- Doble la tubería de agua de acuerdo con la ubicación de la conexión del electrodoméstico (2.).
- Empuje la tuerca de unión, sellando la unión sobre la tubería de agua.
- Empuje el extremo de la tubería de agua, hasta que penetre en la conexión del electrodoméstico y enrosque la tuerca de unión (3.).
- Ajuste con la mano.
- Ajuste la tuerca de unión mediante la llave de boca. ¡No fuerce la rosca!




Abra la válvula de cierre y la llave general. Controle la válvula de cierre y la conexión en el electro-doméstico, para localizar eventuales pérdidas.

#### 15. Sujeción del panel de protección


## △ ATENCIÓN 4

La altura máxima del panel de protección sobre el suelo es de 4". No obture las aberturas de ventilación en el base del panel. Existe riesgo de daños en el electrodoméstico.


 Si hace falta, corte el panel de protección a la longitud necesaria.




Monte el panel base en el electrodoméstico.




- Quite la lámina de protección de la almohadilla adhesiva del Velcro.
- Coloque el panel de protección en el panel base, presionando firmemente.



- Aplique el panel base (sin atornillar) y mida la diferencia
   Y entre el panel base y el panel de protección del mueble adyacente.
- Quite el panel base.
- Afloje los soportes de sujeción del panel base y empuje hasta el fondo.



- Extraiga las mordazas en la medida Y determinada.
- Atornille las mordazas firmemente.




Monte el panel base.

## **NOTA**


Si hace falta, puede atornillar el panel de protección al panel base. Existen perforaciones para los tornillos en el panel base, cerca de los Velcros.

#### Montaje del frente de acero inoxidable en la gaveta del com-partimiento de congelación



- Cuelgue el frente de acero inoxidable de los pernos roscados.
- Levante la parte inferior del frente de acero inoxidable, seprándolo de la puerta del compartimiento de congelación, deslizando los ángulos de sujeción de arriba hacia abajo sobre los tornillos.
- Controle la altura del frente de acero inoxidable con respecto de los frentes de los muebles vecinos, estando la gaveta cerrada.

Si el ajuste en altura es correcto, ajustar los tornillos de los ángulos de sujeción.



- Enrosque las tuercas sobre los pernos roscados en la parte superior de la puerta. No las ajuste aún.
- Controle la orientación lateral del frente de acero inoxidable. Si esta orientación es correcta, ajuste las tuercas.

#### 17. Puesta en marcha del equipo

#### 

Controle el funcionamiento de la protección de los dedos. Verifique en particular

- si la protección de los dedos está correctamente fijada al aparato y
- si la protección de los dedos se desliza con facilidad hacia adelante y atrás al abrir y cerrar las puertas del compartimento frigorífico.

A fin de garantizar la exactitud de los pasos a realizar a continuación ya que tendrán influencia en la imagen de apariencia de todo el frente de la cocina, ahora debe ponerse en marcha el equipo.

- Abra la puerta del electrodoméstico.
- Accione el pulsador POWER.

Únicamente para equipos que disponen de una conexión de agua:

#### **NOTA**


A fin de evitar eventuales daños debidos al agua que pueda surgir en caso de una avería de la tubería correspondiente, debe dejarse todavía cerrado el grifo del aqua.

#### Sujeción del electrodoméstico individual en los laterales de la cavidad


Debe extraer las gavetas del compartimiento de congelación para poder sujetar el electrodoméstico.

## NOTA


Para poder extraer la gaveta de la puerta, debe quitar anteriormente la gaveta superior.



■ Haga girar en 90° los cierres de la pieza de extracción mediante un destornillador.



Para poder quitar la gaveta, levántela ligeramente y extráigala.




- A Electrodoméstico
- B Mueble
- Atornille las eclisas (C) a los muebles o adornos laterales.
- Atornille los soportes (D) que sujetarán el listón de cobertura.




- Coloque el listón de cobertura en el espacio comprendido entre el electrodoméstico y el panel de madera.
- Vuelva a colocar las gavetas.
  Para colocar las gavetas, levante ligeramente su parte anterior, insertando las piezas extensibles. Haga descender la gaveta y deslícela hacia atrás.

#### 19. Fijar la protección de los dedos



Introducir la protección de los dedos en la rendija entre el aparato y la pared de la cavidad de montaje.




- Introducir y presionar el listón de cobertura de la protección de los dedos de arriba hacia abajo en la rendija entre el frontal del armario y la puerta del aparato.
- Encajar los ganchos de las garras de sujeción en el perfil del listón de cobertura de la protección de los dedos.


### **NOTA**

Verificar el funcionamiento correcto y la movilidad de la protección de los dedos abriendo y cerrando repetidas veces las puertas del aparato.

#### 20. Montaje de las cubiertas




Encajar los listones de cobertura, por el lado de los tiradores de las puertas, en la rendija entre el frontal de acero inoxidable y la puerta del aparato.  Encajar los listones de cobertura del cajón de congelación en la rendija entre el frontal de acero inoxidable y el cajón.



 Coloque la placa de cobertura en la puerta del compartimiento congelador.

#### 21. Montar el separador de aire

El separador de aire conduce por separado el aire de alimentación y el aire de evacuación, con objeto de evitar posibles perturbaciones durante el funcionamiento del aparato.




Corte el separador de aire a la longitud necesaria.

## 22. Ajuste del ángulo de apertura de la puerta

Dependiendo de las condiciones de instalación, puede ser necesario ajustar el ángulo de apertura de la puerta. En fábrica se ha ajustado un ángulo de apertura de 115°.

A fin de ajustar el ángulo de apertura a 90°:


Abrir la puerta a 90°.



Introducir el perno ¡imitador a través de las dos perforaciones ahora enfrentadas, golpeando con un martillo.

### 23. Cambio del muelle de la puerta

A fin de ajustar el muelle de la puerta.



- Girar del tornillo de ajuste mediante un destornillador para ranura en cruz.
  - I = aumenta la tensión del muelle
  - 0 = disminuye la tensión del muelle

Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München www.bosch-hausgeraete.de